
• SERVICE MANUAL

TY

No. 330EGF

D-W700

(U,C,FS,BS,AU,W)



_	CONTENTS	
	SPECIFICATIONS	2
	DISASSEMBLY	4
	ADJUSTMENTS	6
	INSPECTION OF MECHANISM	10
	CIRCUIT DIAGRAM	11
	PRINTED WIRING BOARD	13
	LUBLICATIONS	15
	BLOCK DIAGRAM	16
	EXPLODED VIEW (CABINET)	17
	EXPLODED VIEW (CASSETTE CHASSIS)	19
	REPLACEMENT PARTS LIST	21

KEY TO ILLUSTRATIONS

- (1) POWER SWITCH
- (2) MODE SWITCHES
- 3 CASSETTE HOLDER (TAPE-1)
- 4 MEMORY SWITCH
- 5 TUNE SELECTING COUNTER
- (6) PROGRAM SWITCH
- (7) DOLBY NR SWITCH
- 8 DOLBY B/C NR CHANGE OVER SWITCH
- 9 LEVEL INDICATOR
- 10 DOLBY C NR INDICATOR
- (1) CASSETTE HOLDER (TAPE-2)
 - TAPE SELECTING SWITCHES
- (3) TAPE COUNTER
- MICROPHONE SOCKET
- (1) RECORDING LEVEL CONTROL
- (6) EJECT BUTTON (TAPE-2)
- D EJECT BUTTON (TAPE-1)
- (8) HEADPHONE SOCKET
- 19 TAPE LEVEL CONTROL
- REWIND BUTTON (TAPE-1)
- FAST FORWARD BUTTON (TAPE-1)
- 22 PLAYBACK INDICATOR (TAPE-1)
- 23 PLAYBACK BUTTON (TAPE-1)
- STOP BUTTON (TAPE-1)
- 29 DUBBING INDICATOR
- **6** DUBBING START BUTTON
- (27) STOP BUTTON (TAPE-2)

Regler und Bedienungselemente

- Netzschalter
- (2) Betriebsartenschalter
- 3 Cassettenschacht (Tonbandgerät 1)
- (4) Speicher-Schalter
- 5 Programmwahl-Zählwerk
- 6 Programmschalter
- Dolby-NR-Schalter
- 8 Dolby-B/C-NR-Schalter
- 9 Pegelmesser
- Dolby-C-NR-Anzeige
- 1) Cassettenschacht (Tonbandgerät 2)
- (2) Bandsortenwähler
 - Bandzählwerk
- (4) Mikrofonbuchse
- Aussteuerungsregler
- (6) Auswurftaste (Tonbandgerät 2)
- (Tonbandgerät 1)
- 8 Kopfhörerbuchse
- (9) Ausgangspegelregier
- Rücklauftaste (Tonbandgerät 1)
- Schnellvorlauftaste (Tonbandgerät 1)
- Wiedergabe-Anzeige (Tonbandgerät 1)
- 3 Wiedergabetaste (Tonbandgerät 1)
- 24 Stopptaste (Tonbandgerät 1)
- 25 Kopier-Anzeige
- 26 Kopiertaste
- 2) Stopptaste (Tonbandgerät 2)

Guide des illustrations

- 1 Interrupteur général
- 2 Commutateur de mode
- Trappe à cassettes (Lecteur TAPE-1)
- 4 Commutateur de mémoire
- 5 Compteur de sélection de passages enregistrés
 - Commutateur de programme
- Commutateur de réducteur de souffle Doiby NR
- 8 Sélecteur de réducteur de souffle Dolby B/C
- 9) Décibelmètre
- Voyant de fonction du Dolby C NR
- Trappe à cassettes
 - (Lecteur-enregistreur TAPE-2)
- 3 Sélecteurs de bande
- (13) Compteur de repérage
- 14) Prise de microphone
- (5) Potentiomètre de niveau
- d'enregistrement
- 6 Touche d'éjection
- (Lecteur-enregistreur TAPE-2)
- Touche d'éjection (Lecteur TAPE-1)
- Prise de casque
- Potentiomètre de niveau de lecture
- 20 Touche de rembobinage (Lecteur TAPE-1)
- Touche d'avance rapide
 - (Lecteur TAPE-1)
- Voyant de lecture (Lecteur TAPE-1)
- Touche de lecture (Lecteur TAPE-1)
- 7 Touche d'arrêt (Lecteur TAPE-1)
- Yoyant de copie de bande
- Touche de copie de bande
- 27) Touche d'arrêt
 - (Lecteur-enregistreur TAPE-2)

SPECIFICATIONS AND PARTS ARE SUBJECT TO CHANGE FOR IMPROVEMENT.

STEREO CASSETTE TAPE DECK

610

May 1982

TOYOKAWA WORKS

PAUSE INDICATOR PAUSE BUTTON (TAPE-2) <u>ത</u> **RECORD INDICATOR (TAPE-2)** 98888 988 **RECORD BUTTON (TAPE-2)** MUTE BUTTON (TAPE-2) **REWIND BUTTON (TAPE-2)** FAST FORWARD RUTTON (TAPE-2) PLAYBACK INDICATOR (TAPE-2) PLAYBACK BUTTON (TAPE-2)

Pause-Anzeige Pausetaste (Tonbandgerät 2) Aufnahme-Anzeige (Tonbandgerät 2) Aufnahmetaste (Tonbandgerät 2) Muting-Taste (Tonbandgerät 2) Rücklauftaste (Tonbandgerät 2) Schnellvorlauftaste (Tonbandgerät 2) **3**3 Wiedergabe-Anzeige (Tonbandgerät 2) Wiedergabetaste (Tonbandgerät 2)

Voyant de pause Touche de pause (Lecteur-enregistreur TAPE-2) Voyant d'enregistrement (Lecteur-enregistreur TAPE-2) 3) Touche d'enregistrement

(Lecteur-enregistreur TAPE-2) Touche de silencieux à l'enregistrement (Lecteur-enregistreur TAPE-2) Touche de rembobinage

(Lecteur-enregistreur TAPE-2) Touche d'avance rapide (Lecteur-enregistreur TAPE-2)

Voyant de lecture (Lecteur-enregistreur TAPE-2)

Touche de lecture (Lecteur-enregistreur TAPE-2)

SAFETY PRECAUTIONS

The following precautions should be observed when servicing.

1. Since many parts in the unit have special safety related characteristics, always use genuine Hitachi's replacement parts. Especially critical parts in the power circuit block should not be replaced with other makers. Critical parts are marked with in the circuit diagram.

Before returning a repaired unit to the customer, the service technician must thoroughly test the unit to ascertain that it is completely safe to operate without danger of electrical shock.

SICHERHEITSMASSNAHMEN-

Bei Wartungsarbeiten sind die folgenden Sicherheitsmaßnahmen zu beachten.

Da verschiedene Teile dieses Gerätes Sicherheitsfunktionen aufweisen, nur Original-Hitachi-Ersatzteile verwenden. Kritische Teile im Netzteil sollten nicht durch ähnliche Teile anderer Hersteller ersetzt werden. Alle kritischen Teile sind im Schaltplan mit dem Symbol 🛮 🛆 🛚 gekennzeichnet.

Vor der Auslieferung eines reparerten Gerätes an den Kunden muß der Wartungstechniker das Gerät einer gründlichen Prüfung unterziehen, um sicherzustellen, daß sicherer Betrieb ohne die Gefahr von elektrischen Schlägen gewährleistet ist.

PRECAUTIONS DE SÉCURITE

Les précautions suivantes doivent être observées chaque fois qu'une réparation doit être faite.

1. Etant donné que de nombreux composants de l'appareil possèdent des caractéristiques relatives à la sécurité, utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine Hitachi pour effectuer un remplacement. Ceci se rapporte notamment aux pièces critiques du bloc d'alimentation qui ne doivent en aucun cas être remplacées par celles d'autres fabricants. Les pièces critiques sont accompagnées du symbole 🛕 dans le schéma de montage.

2. Avant de retourner l'appareil répare au client, le technicien doit procéder à un essai complet pour s'assurer qu'il ne présente aucun danger de chocs électriques.

SPECIFICATIONS

Track System:

4 track 2 channel stereo

Tape: Tape Speed:

Cassette tape 4.75 cm/s

Recording system and Bias Frequency:

AC bias, 85 kHz

Erasing System:

AC erase

Erase Ratio:

65 dB (at 1 kHz) or more

Frequency Response:

NOR-I: 20 Hz to 17 kHz

30 Hz to 15 kHz

(According to DIN 45 500)

CrO2-II:

20 Hz to 18 kHz

30 Hz to 16 kHz (According to DIN 45 500)

METAL-IV: 20 Hz to 18 kHz

65 dB

Wow & Flutter:

DIN 45 500) 0.04% (WRMS)

Dolby NR OFF

Dolby C NR ON:

30 Hz to 16 kHz

(According to DIN 45 500)

Input Sensitivity and

0.13% (According to DIN 45 500)

74 AR

71 dB

58 dB

57 dB

(A weighted, Reference

3% T.H.D. Metal tape)

(A weighted, Reference

3% T.H.D. Metal tape)

(According to

(According to

DIN 45 500)

S/N (Signal to Noise Ratio): Dolby B NR ON:

Impedance:

(A weighted, Reference

3% T.H.D. Metal tape)

(According to DIN 45 500)

Output level:

Microphone: 0.3 mV

(Suitable microphone impedance

300 ohms to 5 kohms)

Line in: 100 mV, 50 kohms or more

400 mV

Output Load Impedance:

Line out: 50 kohms or more

Headphone: 8 ohms to 2 kohms

(Suitable)

Viertelspur-Stereo

Cassetten-Tonband

4.75 cm/sek

HF-Löschung

Less than 1.0% (1 kHz, 160 nWb/m)

Crosstalk: Power (Mains) Supply:

60 dB (at 1 kHz) to more AC 120V, 60 Hz (U, C) AC 220V, 50 Hz (FS)

Power (Mains) Consumption: 26W

Dimensions:

Weight:

435(W) x 110(H) x 279(D) mm

AC 100 - 110V, 115 - 127V.

200 - 220V, 230 - 250V, 50/60 Hz (W)

AC 240V, 50 Hz (BS, AU)

6 kg

TECHNISCHE DATEN

Spursystem:

Distortion:

Tonband: Bandgeschwindigkeit:

Aufnahmesystem und Vor-

magnetisierungsfrequenz:

Löschsystem:

Frequenzgang:

Löschdämpfung:

CrO, -II:

NOR-I:

30 Hz bis 16 kHz (nach DIN 45 500) METAL-IV: 20 Hz bis 18 kHz

HF-Vormagnetisierung, 85 kHz

65 dB (bei 1 kHz) oder mehr

30 Hz bis 16 kHz

(nach DIN 45 500)

20 Hz bis 17 kHz

30 Hz bis 15 kHz

20 Hz bis 18 kHz

(nach DIN 45 500)

Fremdspannungsabstand:

Mit Dolby-B-NR: 66 dB

> (Bewertungsfilter A, 3% Klirr, Reineisenband)

65 dB

(Nach DIN 45 500)

Mit Dolby-C-NR: 74 dB

> (Rewertungsfilter A 3% Klirr, Reineisenband)

71 dB

(Nach DIN 45 500)

Ohne Dolby NR:

58 dB

(Bewertungsfilter A, 3% Klirr, Reineisenband)

57 dB

(Nach DIN 45 500)

0.04% (effektiv, bewertet) 0,13% (nach DIN 45 500)

Eingangsempfindlichkeit und

Gleichlaufschwankungen:

Impedanz:

Ausgangspegel:

Stromversorgung:

Leistungsaufnahme:

Ausgänge:

Klirrgrad:

Gewicht:

Mikrofon 0,3 mV

(Geeignete Mikrofonimpedanz: 300 Ohm bis 5 kohm)

LINE IN: 100 mV, 50 kOhm oder mehr 400 mV

LINE OUT: 50 kOhm oder mehr Kopfhörer: 8 Ohm bis 2 kOhm

(einstellbar)

Weniger als 1,0% (1 kHz, 160 nWb/m) Übersprechdämpfung: 60 dB (bei 1 kHz) oder mehr

Wechselstrom 120V, 60Hz (U, C) Wechselstrom 220V, 50Hz (FS) Wechselstrom 240V, 50Hz (BS, AU) Wechselstrom 100 - 110V, 115 - 127V,

200 - 220V, 230 - 250V, 50/60 Hz

26 W

Abmessungen: 435(B) x 110(H) x 279(T) mm

6 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Système de piste:

Bande: Vitesse de défilement: Système d'enregistrement et

fréquence de polarisation: Système d'effacement:

Rapport d'effacement: Réponse en fréquence:

4 pistes, 2 canaux stéréo Bande en cassette 4.75 cm/sec.

Polarisation C.A. 85 kHz Effacement C.A. 65 dB (à 1 kHz) ou plus

NOR-I: 20 Hz à 17 kHz

30 Hz à 15 kHz

(d'après DIN 45 500)

20 Hz à 18 kHz

30 Hz à 16 kHz (d'après DIN 45 500)

METAL-IV: 20 Hz à 18 kHz

30 Hz à 16 kHz

(d'après DIN 45 500)

Rapport signal/bruit: Avec Dolby-B-NR:

CrO, -II:

66 dB

(Pondéré A. D.H.T. 3%

Bande au fer.)

65 dB

(D'après DIN 45 500)

Avec Dolby-C-NR:

74 dB

(Pondéré A, D.H.T. 3%

Bande au fer.)

71 dB

(D'après DIN 45 500)

Sans Dolby NR:

58 dB

(Pondéré A, D.H.T. 3%

Bande au fer.)

57 dB

(D'après DIN 45 500)

0.04% (WRMS)

0,13% (d'après DIN 45 500)

Microphone 0,3 mV

(impédance de microphone correcte 300 ohms à 5 kohms)

Ligne d'entrée: 100 mV, 50 kohms ou

Sortie de ligne: 50 kohms ou plus

Casque d'écoute: 8 ohms à 2 kohms

Moins de 1,0% (à 1 kHz 160 nWb/m)

(admissible)

plus 400 mV

Impédance de charge de

Pleurage et scintillement:

Sensibilité d'entrée et

impédance:

Niveau de sortie:

sortie:

Dimensions:

Poids:

Distorsion:

Diaphonie:

Alimentation (sectour):

Consommation électrique:

120V, C.A., 60 Hz (U, C) 220V, C.A., 50 Hz (FS) 240V, C.A., 50 Hz (BS, AU)

60 dB ou plus

100 à 110V, 115 à 127V, 200 à 220V,

230 à 250V C.A., 50/60 Hz

26 W

435(L) x 110(H) x 279(P) mm

DISASSEMBLY · AUSBAUANWEISUNG · DÉMONTAGE

1. Cassette lid

Press the eject buttons 1 to open the cassette lids (TAPE-1), (TAPE-2) and remove the nylon rivets 2 (2 each).

1. Cassettenschachtdeckel

Die Auswurftaste ① drücken, um den Cassettenschachtdeckel (Tonbandgerät 1) (Tonbandgerät 2) zu öffnen und die Nylon-Nieten ② (jeweils 2 Stück) entfernen.

1. Trappe à cassettes

Appuyer sur les touches d'éjection ①pour obtenir l'ouverture des trappes à cassettes (TAPE-1) et (TAPE-2) et retirer les rivets en nylon ② (2 de chaque).

2. Upper cover

Remove 4 screws 3.

2. Obere Abdeckung

Vier Schrauben (3) ausdrehen.

2. Plaque supérieure

Retirer 4 vis (3).

3. Bottom lid

Remove 6 screws 4.

3. Untere Abdeckung

Sechs Schrauben (4) ausdrehen.

3. Plaque inférieure

Retirer 6 vis 4.

4. Front panel

Remove 12 screws (5) and the lead clamp after removing the cassette lids, and so the front panel can be pulled out forward (Fig. 2, Fig. 3).

Pull off the knob 6 by attaching a strong string to it.


4. Frontplatte


Zwölf Schrauben (5) ausdrehen und die Kabelbride entfernen, nach dem die Cassettenschachtdeckel ausgebaut wurden, worauf die Frontplatte nach vorne abgezogen werden kann (Abb. 2, Abb. 3).

Den Knopf (6) abziehen, indem eine starke Saite angebracht wird.

4. Façade

Retirer 12 vis ⑤ et le collier de fixation des fils après avoir séparé les trappes à cassettes de sorte que la façade de l'appareil peut être retirée par l'avant(Fig. 2, Fig. 3). Retirer le bouton ⑥ en y attachant un fil robuste et en tirant.








Fig. 3 Abb. 3

5. Operation section

Remove the connectors (2 positions) after removing the front panel, and then remove 2 screws (7) (Fig. 3).

5. Bedienungsfeld

Die beiden Stecker (2 Positionen) nach dem Ausbau der Frontplatte abtrennen und die beiden Schrauben (7) ausdrehen (Abb. 3)

5. Etage de commande

Retirer les connecteurs (2 endroits) après avoir déposé la façade et retirer les 2 vis ⑦ (Fig. 3).

6. Rear panel

Remove 8 screws 8 and then remove the rear panel while lifting it.

6. Rückwand

Acht Schrauben (8) ausdrehen und danach die Rückwand abheben.

6. Plaque arrière

Retirer les 8 vis 8 et déposer la plaque arrière tout en la soulevant.

7, Main PW Board

Remove the rear panel and then remove the connectors (2 positions) and 4 screws (9)

7. Hauptleiterplatte

Die Rückwand ausbauen und die beiden Stecker (2 Positionen) abtrennen, worauf die vier Schrauben (9) auszudrehen sind.

7. Plaquette à circuit imprimé principale

Retirer la plaque arrière, débrancher les connecteurs (2 endroits) et retirer les 4 vis 9.

8. Cassette chassis

Remove screws (10) (2 each) after removing the front panel, and then remove TAPE-1 and TAPE-2 together.

8. Cassetten-Chassis

Die Schrauben (0) (je 2 Stück) nach dem Ausbau der Frontplatte ausdrehen und die Laufwerke für Tonbandgerät 1 und Tonbandgerät 2 gemeinsam abnehmen.

8. Châssis de cassette

Retirer les vis (10) (2 de chaque) après avoir déposé la façade et déposer en même temps les châssis de cassette de TAPE-1 et TAPE-2.




Fig. 4 Abb. 4




Fig. 5 Abb. 5




Fig. 6 Abb. 6

ADJUSTMENTS


ABGLEICHE

RÉGLAGE

Positions to be adjusted

Abgleichpositionen

Emplacements à régler







Fig. 8 Abb. 8

Perform the following adjustments in

Tonköpfe, Andruckrollen und Tonwell mit einem in Alkohol angefeuchteten Wattestäbchen reinigen und danach die folgenden Abgleiche in der aufgeführten Reihenfolge durchführen. Die Schalter und Regler auf die in der Tabelle aufgeführten Positionen einstellen, wenn nicht anders aufgeführt.

Effectuer les réglages suivants dans l'ordre indiqué après avoir nettoyé les têtes magnétiques, galets-presseur et cabestans avec un bâtonnet d'entretien à embout de coton imprégné d'alcool. D'autre part et à moins qu'une indication contraire ne soit faite, régler les commutateurs et les réglages sur les positions mentionnées dans le tableau.





rector

Symbol No. Symbol-Nr. No. de symbole	Switches and Controls Schalter oder Regler Commutateurs et réglages	Position Position Position	Symbol No. Symbol-Nr. No. de symbole	Switches and Controls Schalter oder Regler Commutateurs et réglages	Position Position Position
RT3L, R	Record level controls Aufnahmepegelregler Potentiomètres de niveau d'enregistrement	MAX	S1-3	TAPE-2 tape select switches Bandsortenwähler für Tonbandgerät 2 Sélecteurs de bande TAPE-2	NORMAL
RV1L, R	Tape level controls Ausgangspegelregler Potentiomètres de niveau de lecture	MAX	S215	Dolby NR switch Dolby-NR-Schalter Commutateur Dolby NR	OFF
J2	Microphone Mikrofon Microphone	Kept being — pulled out Nicht anschließen Dégagé			

- * According to DIN 45 500
- * Gemäb DIN 45 500
- * D'après la norme DIN 45 500

		Measuring Inst Meßinstrumen Appareil de me	t und Ansch	ıluß					
Item	Adjustments	Measuring Instrument	Input Terminal	Output Terminal	Check tape	Mode	Adjusted Position	Adjusted Value	Remarks
Benen- nung	Abgleich	Meßinstru- ment	Eingang	Ausgang	Prüfband	Betriebsart	Abgleichposition	Abgleichwert	Bemerkun- gen
Dési- gnation	Réglages	Appareil de mesure	Prise d'entrée	Prise de sortie	Bande d'étalonnage	Mode	Position de réglage	Valeur de réglage	Obser- vations
	Tape 'speed	Frequency counter				Playback	Semivariable resistor in the motor	+20	See Note 1
1	Bandge- schwindigkeit	Frequenz- zähler	-	LINE OUT	MTT-111, 3000Hz (3150Hz*)	Wiedergabe	Regelwiderstand des Motors	3000Hz ⁺³⁰ Hz (3150Hz*)	Siehe Hinweis 1
	Vitesse de défilement	Fréquence- mètre				Lecture	Résistance semi-variable dans le moteur		Voir la Remarque 1
	Head azimuth	VTVM				Playback	Azimuth adjusting screw	Output Max.	See Note 2
2	Tonkopf- Azimut	Röhrenvolt- meter	- LINE OUT	MTT-316 12.5kHz	Wiedergabe	Azimut- Einstellschraube	Max. Ausgang	Siehe Hinweis 2	
	Azimut de tête	Voltmètre électronique				Lecture	Vis de réglage d'azimut	Niveau de sortie maxí.	Voir la Remarque 2
	Playback gain	VTVM				Playback			See Note 3
3	Wieder- gabegewinn	Röhrenvolt- meter		TP1L, R		Wiedergabe	RT1L, R RT2L, R	580mV ± 0.2dB	Siehe Hinweis 3
	Gain en lecture	Voltmètre électronique			MTT-150, 400Hz 20m	Lecture	11124, 11		Voir la Remarque 3
	Digital peak meter				Maxwell	Record		Digital peak meters indicate 0dB	See Note 4
4	Digital- Spitzen- wertmesser	-	LINE IN	TP1L, R (0.58V -0.5dB)		Aufnahme	RT101 L, R	Digital- Spitzenwertmesser zeigt 0dB an	Siehe Hinweis 4
	Crête-mètre numérique			3,000		Enregistre- ment		Le crête-mètre numérique indique 0dB	Voir la Remarque 4

Notes:

- Adjust within 30 sec. after heatrunning for more than 20 minutes.
- When the maximum values of both channels are different, adjust to the maximum value of the L channel.
 In this case, the difference between the maximum values of both channels should be within 2 dB.
- Playback a test tape (MTT-150, 400 Hz 20 m Maxwell) and adjust RT1L, R and RT2L, R so that the level of TP1L, R becomes 580 mV ±0.2 dB.
- 4. Set the unit to the record mode, input the 400 Hz signal through the LINE IN terminals and adjust RT101L, R so that the 0 dB of the LED meter lights when the output of TP1L, R is 0.58 V, -0.5 dB.

Hinweise:

- Innerhalb von 30 Sekunden einstellen, nachdem das Bandlaufwerk für mehr als 20 Minuten warmgelaufen wurde.
- Falls die beiden Kanäle untetschiedliche Maximalwerte aufweisen, auf den Maximalwert des linken Kanals abgleichen. In diesem Fall sollte die Differenz der Maximalwerte beider Kanäle innerhalb von 2 dB liegen.
- Ein Prüfband (MTT-150, 400 Hz 20 m Maxwell) abspielen und RT1L/R sowie RT2L/R so einstellen, daß an Prüfpunkt TP1L/R ein Pegel von 580 mV ±0,2 dB anliegt.
- 4. Das Gerät auf die Aufnahmefunktion schalten, ein 400 Hz Signal an den LINE IN Buchsen einspeisen und RT101L/R so abgleichen, daß die 0 dB Leuchtdiode des Pegelmessers aufleuchtet, wenn der Ausgangspegel an Prüfpunkt TP1L/R gleich 0,58 V -0,5 dB beträgt.

Remarques:

- Ajuster en moins de 30 secondes après avoir laissé chauffer l'appareil pendant plus de 20 minutes.
- Lorsque les valeurs maximum des deux canaux présentent une différence, ajuster à la valeur maximum du canal L (gauche). De ce fait, la différence entre les valeurs maximales des deux canaux ne doit pas dépasser 2 dB.
- Lire une bande d'étalonnage (MTT-150, 400 Hz, 20 m Maxwell) et ajuster RT1L, R et RT2L, R pour que le niveau à TP1L, R soit égal à 580 mV ±0,2 dB.
- 4. Régler l'appareil en mode d'enregistrement, injecter un signal de 400 Hz par les prises d'entrée LINE IN et ajuster RT101L, R pour que l'indication 0 dB au décibelmètre à diodes LED s'allume lorsque le niveau de sortie à TP1L, R est égal à 0,58 V, -5 dB.

BIAS CURRENT FINE-ADJUST-MENT AND RECORD/PLAYBACK OUTPUT LEVEL ADJUSTMENT. Set RT401L, R to the center and then record at the recording level using the tapes shown below, to adjust and confirm the playback level.

VORMAGNETISIERUNGSSTROM-FEINEINSTELLUNG UND AUF-NAHME/WIEDERGABE-AUS-GANGSPEGELABGLEICH. RT401/R in Mittelstellung bringen und danach unter Verwendung der nachfolgend aufgeführten Tonbänder die angegebenen Signale mit dem aufgeführten Pegel aufnehmen und den Wiedergabepegel kontrollieren. RÉGLAGE FIN DE COURANT DE PRÉMAGNÉTISATION ET RÉG-LAGE DU NIVEAU DE SORTIE D'ENREGISTREMENT/LECTURE.

Placer RT401L, R en position centrale et enregistrer au niveau d'enregistrement en utilisant les bandes indiquées ci-dessous pour ajuster et confirmer le niveau de lecture.

Procedure Vorgang	Tape Tonband	Tape select switches Band-	Recording level Aufnahmepegel			Playback level Wiedergabepegel		Adjustment procedure Einstellvorgang
		sortenwähler					Linstenvorgang	
Procédé	Bande	Sélecteur de bande			istrement	Niveau de lecti		Réglage pro-
			Frequency (Hz) Frequenz (Hz) Fréquence (Hz)	Level Pegel Niveau	Adjustment Abgleich Réglage	Level Pegel Niveau	Adjustment Abgleich Réglage	prement dit
1	Normal standard tape Normalband Bande standard ordinaire	NOR	1.2k/12k	0dB — 23dB	Attenuator Attenuator Atténuateur	±1.0dB or less ±1,0dB oder weniger ±1,0dB ou moins	RT401L, R	(1)
2	Normal standard tape Normalband Bande standard ordinaire	NOR	400	-4dB	Attenuator Attenuator Atténuateur	±0.5dB	RT3L, R	(2)
3	Normal standard tape Normalband Bande standard ordinaire	NOR	1.2k/12k	0dB 23dB	Attenuator Attenuator Atténuateur	±1.0dB or less ±0,1dB oder weniger ±1,0dB ou moins	Confirmation Bestätigung Confirmation	(1)
4	Chrome standard tape Chromdioxidband Bande standard au chrome	CrO ₂	1.2k/12k	0dB — 23dB	Attenuator Attenuator Atténuateur	±3dB or less ±3dB oder weniger ±3dB ou moins	Confirmation Bestätigung Confirmation	(1)
5	Hitachi METAL tape Hitachi Reineisenband Bande METAL Hitachi	METAL	1.2k/12k	0dB — 23dB	Attenuator Attenuator Atténuateur	±3dB or less ±3dB oder weniger ±3dB ou moins	Confirmation Bestätigung Confirmation	(1)

Adjustment procedure

(1) Bias current fine-adjustment:

1 Connect an audio frequency generator to the LINE IN terminals via an attenuator, and adjust the output of the audio frequency generator so that the reading of the meter is 0 dB.

Next, adjust the attenuator to obtain 0 dB -23 dB.

(Frequency: 1.2kHz)

2 Perform recording in this state, and then set the frequency of the audio frequency generator and perform recording.

(Frequency: 12 kHz)

Einstellvorgang

(1) Vormagnetisierungsstrom-Feineinstellung:

- (1) Einen Tonfrequenzgenerator über ein Dämpfungsglied an die LINE IN Buchsen anschließen und den Ausgang des Tonfrequenzgenerators so einstellen, daß der Pegelmesser einen Pegel von 0 dB anzeigt.
 - Danach das Dämpfungsglied auf einen Pegel von 0 dB 23 dB einstellen,

(Frequenz: 1,2 kHz).

② Unter diesen Bedingungen eine Aufnahme durchführen, wobei der Tonfrequenzgenerator auf die angegebene Frequenz eingestellt werden muß.

(Frequenz: 12 kHz)

Réglage proprement dit

- (1) Réglage fin du courant de prémagnétisation:
- 1 Raccorder un générateur d'audiofréquences aux prises d'entrée LINE IN en passant par l'intermédiaire d'un atténuateur et ajuster le niveau de sortie du générateur d'audiofréquences pour que le décibelmètre indique 0 dB.

Ensuite, faire un réglage de l'atténuateur pour obtenir 0 dB — 23 dB.

(Fréquence: 1,2 kHz)

② Enregistrer dans ces conditions et régler la fréquence du générateur d'audiofréquences et enregistrer.

(Fréquence: 12 kHz)

- ③ Play back the recorded section, read the output to check whether or not the output difference between 2 frequencies is within ±1 dB.
- When the output difference is not within ±1 dB, adjust RT401L, R and then repeat recording/playback in the same way, so that the output difference is ±1 dB.
- * Only confirmation is done for chrome and METAL tapes. When the playback level is not within ±3 dB, perform re-adjustment using normal tape.
- (2) Record/playback level adjustment:
- ①Connect an audio frequency generator to the LINE IN terminals, apply a 400 Hz signal to set the unit to the record mode, and adjust the output of the generator so that the reading of the meter is -4 dB, and then perform recording.
- 2) Play back the recorded section to check that the output is within 0 dB ±0.5 dB.
- 3 When the output difference is not within ±0.5 dB, adjust RT3L, R, repeat recording and playback again to adjust so that the output difference is within ±0.5 dB.

- 3 Das bespielte Band abspielen und die Anzeige des Pegelmessers kontrollieren; die Ausgangsdifferenz der beiden Frequenzen sollte innerhalb von ±1 dB liegen.
- (4) Liegt die Ausgangsdifferenz nicht innerhalb von ±1 dB, dann ist RT401L/R abzugleichen, worauf die oben beschriebenen Vorgänge zu wiederholen sind, bis die Ausgangspegeldifferenz innerhalb von ±1 dB liegt.
- * Für Chromdioxid- und Reineisenband wird nur eine Bestätigung durchgeführt. Liegt der Wiedergabepegel nicht innerhalb von ±3 dB, dann ist die Einstellung mit Normalband zu wiederholen.

(2)Aufnahme/Wiedergabepegelabgleich

- 1 Einen Tonfrequenzgenerator an die LINE IN Buchsen anschließen und ein 400 Hz Signal aufnehmen; den Ausgangspegel des Tonfrequenzgenerators so einstellen, daß der Pegelmesser einen Pegel von -4 dB anzeigt.
- 2 Die Aufnahme abspielen und sicherstellen, daß der Ausgangspegel innerhalb von 0 dB±0,5 dB liegt.
- ③ Falls die Ausgangspegeldifferenz nicht innerhalb von ±0,5 dB liegt, den RT3L/R abgleichen und die obigen Vorgänge wiederholen, bis die Ausgangspegeldifferenz innerhalb von ±0,5 dB liegt.

- 3 Lire le passage enregistré et interpréter la sortie pour voir s'il existe une différence de niveau de sortie entre les 2 fréquences et si elle ne dépasse pas ±1 dB.
- (4) Lorsque la différence de niveau de sortie dépasse ±1 dB, ajuster RT401 L, R et procéder une nouvelle fois au processus d'enregistrement et de lecture suivant le même procédé pour que la différence de niveau de sortie soit de ±1 dB.
- La confirmation est uniquement faite pour les bandes au chrome et au fer pur METAL. Lorsque le niveau de lecture ne se trouve pas dans les limites de ±3 dB, refaire un réglage à l'aide d'une bande ordinaire.

(2) Réglage de niveau d'enregistrement/lecture:


- 1 Raccorder un générateur d'audiofréquences aux prises d'entrée LINE IN et injecter un signal de 400 Hz à l'appareil en mode d'enregistrement puis ajuster le niveau de sortie du générateur d'audiofréquences pour que le décibelmètre indique — 4 dB; quand ces conditions sont réunies, enregistrer.
- ② Lire le passage enregistré et vérifier si le niveau de sortie ne dépasse pas 0 dB ±0.5 dB.
- ③ Lorsque la différence de niveau de sortie dépasse ±0,5 dB, ajuster RT3 L, R et procéder une nouvelle fois au processus d'enregistrement et de lecture suivant le même procédé pour que la différence de niveau de sortie soit de ±0,5 dB.

Check that exposed parts are acceptably insulated from the supply circuit before returning the instrument repaired to the customer.

Checking method


Power switch is set to ON.

Next, measure the resistance value between the both poles of attachment cup (Power supply plug) and the exposed parts (Parts such as Knob, Cover, etc. where the customer is easy to touch.) and check theat the resistance value is 500kohms or more.





INSPECTION OF MECHANISM PRÜFUNG DES MECHANISMUS INSPECTION DES MECANISMES

Item No. Pos. Nr. Désignation	Inspection item Püfpunkt Point d'inspection	Reference value Referenzwert Valeur de référence	Remarks Bemerkungen Observations
1	Pressure roller compression strength Andruckrollen-Anpreßkraft Force de compression de galet-presseur	300 350g	Fig. 9 Abb. 9 Fig. 9
2	Tape drive force Bandantriebskraft Force d'entraînement de la bande	120g or more 120g oder mehr 120gr. ou plus	Fig. 9 Abb. 9 Fig. 9
3	Take-up torque Aufspulmoment Couple récepteur	40 — 65g⋅cm	
4	Fast forward torque Schnellvorlaufmoment Couple de défilement rapide	75 — 110g·cm	
5	Rewind torque Rücklaufmoment Couple de rembobinage	75 — 110g-cm	
6	Supply reel back-tension Vorratsspulen-Spannmoment Contre-tension de bobine débitrice	2.5 — 4g-cm	Fig. 10 Play mode Abb. 10 Wiedergabefunktion Fig. 10 Mode de lecture
7	Take-up reel back-tension Aufspulteller-Spannmoment Contre-tension de bobine réceptrice	1.7 — 5g·cm	Fig. 11 Play mode Abb. 11 Wiedergabefunktion Fig. 11 Mode de lecture
8	Supply reel brake torque Vorratsteller-Bremsmoment Couple de frein de bobine débitrice	50 — 100g-cm	Fig. 12 Stop mode Abb. 12 Stoppfunction Fig. 12 Mode d'arrêt
9	Take-up reel brake torque Aufspulteller-Bremsmoment Couple de frein de bobine réceptrice	50 — 100g-cm	Fig. 12 Stop mode Abb. 12 Stoppfunktion Fig. 12 Mode d'arrêt
10	Head plate return strength Kopfträger-Rückführkraft Force de rappel du plateau de tête	200g or more 200g oder mehr 200gr. ou plus	Fig. 13 Stop mode Abb. 13 Stoppfunktion Fig. 13 Mode d'arrêt
11	Play lock allowable strength Zulässige Wiedergabe-Verriegelungskraft Force admissible de blocage en lecture	300g or more 300g oder mehr 300gr. ou plus	Fig. 14 Play mode Abb. 14 Wiedergabefunktion Fig. 14 Mode de lecture



CIRCUIT DIAGRAM · SCHALTPLAN · PLAN DE CIRCUIT





LUBRICATIONS

Lubricate one or two drops of oil to rotating point or lubricate grease to sliding point.

Lubricate the respective parts listed once every 1000 hours or once a year under normal conditions of use.

Avoid oiling them excessively, or rotation may become irregular because of oil splashes.

SCHMIERUNG

Alle drehenden Teile mit einem oder zwei Tropfen Öl, alle Gleitteile mit Schmierfett schmieren. Die aufgeführten Teile sollte bei normaler Verwendung alle 1.000

Betriebsstunden oder einmal jährlich geschmiert werden. Nicht zu viel Öl auftragen, da es durch Ölspritzer zu unregelmäßiger Drehung kommen könnte.

LUBRIFICATION

Lubrifier en appliquant une ou deux gouttes d'huile aux points de rotation ou lubrifier avec de la graisse aux points de coulissement.


Lubrifier les pièces respectives mentionnées dans le tableau toutes les 1000 heures de fonctionnement ou une fois par an en conditions d'utilisation normales.

Eviter de lubrifier excessivement car la rotation risque de devenir irrégulière par suite des éclaboussements d'huile.

L	ubrication	Oil or Grease
Rotary	Metal and metal	Pan motor oil (10W-40)
section	Mold and metal	Sonic slider oil (#1600)
	Metal and metal	Hitasol (MO-138)
Sliding section	Mold and mold Mold and metal	Froil (GB-TS-1)


	Schmierung	Öl oder Fett
	Metall und Metall	Motoröl (10W-40)
Drehende Teile	Kunststoff und Metail	Sonic-Gleitöl (Nr. 1600)
Maria de la compania del compania del compania de la compania del compania de la compania de la compania del compania de la compania del compania d	Metall und Metall	Hitasol (MO-138)
Gleit- teile	Kunststoff und Kunststoff Kunststoff und Metall	Froil (GB-TS-1)

orification	Huile ou graisse
Métal sur métal	Huile moteur Pan (10W-40)
Moulure à métal	Huile de curseur Sonic (#1600)
Métal à métal	Hitasol (MO-138)
Moulure à moulure Moulure à métal	Froil (GB-TS-1)
	Métal sur métal Moulure à métal Métal à métal Moulure à moulure




- S201 RECORD sw. (TAPE-2)
- S202 PAUSE sw. (TAPE-2)
- S203 MUTE sw. (TAPE-2)
- S204 FAST FORWARD sw. (TAPE-2)
- S205 PLAYBACK sw. (TAPE-2)
- S206 REWIND sw. (TAPE-2)
- S207 STOP sw. (TAPE-2)
- S208 FAST FORWARD sw. (TAPE-1)
- S209 PLAYBACK sw. (TAPE-1)
- S210 REWIND sw. (TAPE-1)
- S211 STOP sw. (TAPE-1)
- S212 DUBBING START sw.
- S213 PROGRAM sw.
- S214 MEMORY sw.
- S215 DOLBY NR sw.
- SZIS DULBT NR SW.
- S216 DOLBY B/C NR CHANGE OVER sw.

BLOCK DIAGRAM · BLOCK SCHEMA · SCHEMA




EXPLODED VIEW (Cabinet) · EXPLOSIONSANSICHT (Chassis) · VUE EXPLOSEE (Coffret)



D-W700

D-W700

EXPLODED VIEW (Cassette chassis TAPE-1: FL-90A, TAPE-2: FL-90B) · EXPLOSIOSIONSANSICHT (Cassetten-Tonbandgerät TAPE-1: FL-90A, TAPE-2: FL-90B) · VUE EXPLOSEE (Magnétphone TAPE-1: FL-90A, TAPE-2: FL-90B)



REPLACEMENT PARTS LIST · ERSATZTEILLISTE · TABLEAU DES PIÈCE Cabinet

ITEM No.	PART No.	DESCRIPTION	ITEM	PART	DESCRIPTION
NO.	140.		No.	No.	
1	4434357	Upper cover (for U, C)	33	4434332	Rear panel (for U)
	4434356	Upper cover (except U, C)		4434336	Rear panel (for C)
2	4099135	Cassette lid (TAPE-1)		4434334	Rear panel (for W)
3	4099136	Cassette lid (TAPE-2)	[]	4434335	Rear panel (for AU, BS, FS,)
4	3947682	Nylon rivet	34	3946231	Bushing (except BS)
5	3294431	Knob (10φ)		3946241	Bushing (for BS)
6	3294422	Knob (21φ)	11		
7	3294352	Knob (18φ)	36	2219581	Power transformer (for U, C)
8	3293423	Power button ass'y (for W)	1	2219584	Power transformer (for W)
	3293421	Power button ass'y (except W)	Н	2219582	Power transformer (for FS)
9	3949172	T button ass'y	II .	2219583	Power transformer (for AU, BS)
10	3294392	Push button	ll .		,
11	3249104	Front panel ass'y	50	4567442	4φ x 8DT screw B (for U, C)
12	3294393	Push button		4567462	4φ x 8DT screw C (except U.C)
13	3294331	Eject button ass'y	51	4567452	3φ x 8DT screw C (except U, C)
14	3180291	Lamp cover		4567408	3\phi x 8DT screw B (for U, C)
15	3949181	Operation key ass'y	52	4568811	30 x 6DT flat head screw
16	3294391	Push button (DOLBY SELECTOR)	53	4567411	3φ x 6DT screw
17	3184772	LED clear	54	8691408	3φ x 8BT bind screw
18	3946942	Leg	55	4577831	3φ x 10BT flat head screw
20	3346461	Counter pulley ass'y	56	4568812	30 x 8DT flat head screw
21	4931986	Polyslider washer	57	8691308	2.60 x 8BT screw
22	2718113	Power supply cord (for U, C)	58	4567413	3φ x 10DT screw
	2718091	Power supply cord (for W, FS)	59	4568831	30 x 6DT flat head screw
	2717902	Power supply cord (for BS)	60	8691306	2.60 x 6BT screw
	2717951	Power supply cord (for AU)	61	0711304	2.60 x 4 pan head screw
23	4688771	T.T belt	62	4567455	3φ x 14DT screw
24	4097665	Cassette metal ass'y	63	4578296	2.60 x 12DT screw
25	3946472	Lamp holder	64	4568832	30 x 8DT flat head screw
26	2788198	ME counter	65	8699410	3\phi x 10BT bind screw
27	4687032	Take up belt	67	4567443	4φ x 10 DT screw
			69	4567431	30 x 6 DT screw
29	3946472	Lamp holder	J-07	1	
30	4770255	4ø Franged nut	69		ACCESSORIES
31	2369361	PST 515 (Hall IC)		Τ	
32	4444571	Bottom lid	H	2717501	Patch cord
		· ·		2658361	E socket adapter (for W)

Cassette chassis (FL-90A, FL-90B)

ITEM No.	PART No.	DESCRIPTION	ITEM No.	PART No.	DESCRIPTION
1	4097743	Chassis base holder assembly	30	4931985	Polyester washer
2	3948217	Play gear	31	4582815	Polyester washer
3	3948244	Play arm	32	4097773	Turntable assembly (Take up)
4	3341563	Spring for eject slider	33	3948534	FF/REWIND arm assembly
5	3948471	Pick up arm	34	3341491	Lever spring
6	3948991	Damper assembly	35	3363866	Lock spring
7	4434568	Head plate assembly (FL-90A)	36	3948463	Select slider assembly
	4434567	Head plate assembly (FL-90B)	37	2647501	DC solenoid
8	2555163	Record playback head	38	2647491	DC solenoid (FL-90A)
9	2555173	Erase head (FL-90A)	39	3340621	Spring
	2555171	Erase head (FL-90B)	40	4930394	Spacer
10	3948275	Head plate	41	4097767	Solenoid plate assembly
11	4582801	2mmø DT screw	42	3948222	Rewind arm
12	3341213	Head spring	43	4581152	Ball-2mmo (FL-90A)
13	4422261	2mmø Washer	44	4688702	Rubber for record prevention
14	4422262	2mmφ Washer	45	3341062	Spring
15	4422264	2mmo Washer	46	3948351	Insulation plate for head (FL-90B)
16	3363835	Spring	47	4434573	Cassette holder sapport
17	3341512	Spring	48	3356721	Flywheel assembly
18	4701432	Head spacer (FL-90B)	49	3949281	Flywheel gear
19	4701434	Head spacer (FL-90B)	50	4582876	Polyslider washer
20	3949471	Take up idler assembly	51	3363553	Spring
21	3341018	Spring for take up idler	52	3948255	Record prevention arm (FL-90B)
22	4434543	Pressure roller arm assembly	53	3363872	Flywheel support spring
23	4418011	E ring	54	2522985	DC motor assembly
24	3341551	Spring for pressure roller arm	55	4688681	Rubber plate
25	4444701	Pause arm (FL-90A)	56	4582697	Special screw
26	2638901	Push switch	57	4688713	Belt
27	4578285	2.6mmφ x 10 DT screw	58	4688031	Flywheel belt
28	3948499	Reel base assembly	59	4444342	Eject holder assembly
29	4097722	Turntable assembly (Supply)	60	3948562	Cassette holder

SYMBOL NO.	PART NO.	DE	SCRIPTION	
NO.	140.	CAPACITORS	S	
<i>C</i> 1	0200722	Ceramic discal	2200pF ±10%	50V
C1	0209733		220µF	10V
C2	0252332	Electrolytic		
C3	0252813	Electrolytic	3.3µF	50V
C4	0209723	Ceramic discal	470pF ±10%	50 V
C5	0252521	Electrolytic	10μF	16 V
C10	0252322	Electrolytic	22µF	10V
C11 L,R	0209721	Ceramic, discal	330pF ±10%	50V
C12 L,R	0252521	Electrolytic	10µF	16V
C13 L,R	0209724	Ceramic, discal	560pF ±10%	50 V
C14 L,R	0252232	Electrolytic	220µF	6.3V
C15 L,R	0252813	Electrolytic	3.3µF	50V
	0275013	Mylar, film	0.022µF ±10%	50V
C16 L,R	0274016	Mylar, film	6800pF ±10%	50 V
C17 L,R				
C18 L,R	0252813	Electrolytic	3.3µF	50V
C19	0252525	Electrolytic	47μF	16 V
C21 L,R	0252521	Electrolytic	10µF	16 V
C22 L,R	0209724	Ceramic, discal	560pF ±10%	50 V
C23 L,R	0209721	Ceramic, discal	330pF ±10%	50 V
C24 L,R	0252232	Electrolytic	220µF	6.3V
C24 L,R	0252232	Electrolytic	3.3µF	50V
,	0232813	-	0.022µF	50V
C26 L,R		Mylar, film	i	
C27 L,R	0274016	Mylar, film	6800pF ±10%	50 V
C28 L,R	0252813	Electrolytic	3.3µF	50 V
C29	0252811	Electrolytic	1μF	50 V
C30	0252813	Electrolytic	3.3µF	50 V
C34 L,R	0274013	Mylar, film	2200pF ±10%	50 V
C35 L,R	0252332	Electrolytic	220µF	10 V
G44 X D	0000734	Garagia diseal	560pF ±10%	50V
C46 L,R	0209724	Ceramic, discal		50V
C47 L,R	0252813	Electrolytic	3.3µF	
C48 L,R	0256550	Electrolytic	0.1µF	25 V
C49 L,R	0275013	Mylar, film	0.022µF ±10%	50V
C50 L,R	0275011	Mylar, film	$0.01\mu F \pm 10\%$	50V
C51 L,R	0275014	Mylar, film	0.033µF ±10%	50V
C52 L,R	0275011	Mylar, film	0.01µF ±10%	50V
C53 L,R	0275014	Mylar, film	0.033µF ±10%	50V
	02/3014	Electrolytic	3.3µF	50V
C54 L,R C55 L,R		Electrolytic	33µF	50V
C57	0252533	Electrolytic	330µF	16 V
C60 L,R	0209165	Ceramic, discal	4700pF +80 %	50V
C60 L,R	0209163	Electrolytic	10µF	16V
	0232321	Mylar, film	2200pF ±10%	50V
C62			2200pF ±10%	50V
C63	0274013	Mylar, film		1
C64	0252811	Electrolytic	1μF	50V
C65	0252811	Electrolytic	1μF	50V
C66	0209733	Ceramic, discal	2200pF ±10%	50V
C67	0256521	Electrolytic	0.15µF	25 V
C68	0252811	Electrolytic	1μF	50V
C69	0252531	Electrolytic	100µF	16V
C70	0252533	Electrolytic	330µF	16V
C71	0252523	Electrolytic	3.3µF	16V
C73	0256552	Electrolytic	0.15µF	25V
	0252225	Flactrolutio	47μF	10V
C99 L,R	0252325	Electrolytic	1	1
i C100 L.F	0252811	Electrolytic	1μF	50V
	0252811	Electrolytic	1μF	50V

SYMBOL	PART NO.	DE	SCRIPTION	
NO.		El	10-E	1637
C102 L,R		Electrolytic	10μF 1μF	16V
C103 L,R	0252511	Electrolytic Electrolytic	1μF 47μF	50V 16V
C104	0232323	Electrolytic	7/41	10 V
C300	0252541	Electrolytic	1000µF	16V
C301 L,R	0252521	Electrolytic	10µF	16V
	0252331	Electrolytic	100µF	10V
C305 T R	0275012	Mylar, film	0.015µF ±10%	50V
	0275012	Mylar, film	$0.015 \mu F \pm 10\%$	50V
	0252881	Electrolytic	10μF	50V
	0275011	Mylar, film	0.01µF ±10%	50V
	0252615	Electrolytic	4.7μF	25V
	0275032	Mylar, film	0.018µF ±10%	50V
	0256554	Electrolytic	0.22µF	25V
	0256554	Electrolytic	0.22µF	25V
	0252811	Electrolytic	lμF	50V
	0252811	Electrolytic	1μF	50V
	0252521	Electrolytic	10μF 39pF ±5%	16V
	0208674	Ceramic, discal	39pF ±5% 5600pF ±10%	50 V 50 V
	0274035	Mylar, film Mylar, film	1000pF ±10%	50V
	0274011 0274014	Mylar, film Mylar, film	3300pF ±10%	50V 50V
	0274014	Mylar, film	3900pF ±5%	50V
	0252881	Electrolytic	10µF	50 V
C321 L,K	0252001	Literior, the	2071	
	0252615	Electrolytic	4.7μF	25 V
	1275236	Mylar, film	$0.082\mu F \pm 5\%$	50 V
	0256552	Electrolytic	0.15μF	25V
C326 L,R	0256558	Electrolytic	0.47µF	25 V
C328 L,R	0252521	Electrolytic	10μF	16V
C330 L,R	0252521	Electrolytic	10µF	16 V
C401 L,R	0248692	Ceramic, discal	220pF ±5%	50 V
C402	0268435	Polypropylen	0.015µF ±5%	100 V
C403	0275011	Mylar, film	0.01µF ±10%	50V
C404	0275014	Mylar, film	0.033µF ±10%	50V
C405	0252531	Electrolytic	100µF	16V
C406	0252813	Electrolytic	3.3μF 47μF	50 V 10 V
C407 C408	0252325 0252331	Electrolytic Electrolytic	100µF	10V
C400				
C410	0252525	Electrolytic	47μF	16V
C501	0208684	Ceramic, discal	100pF ±5%	·50 V
C601	0252636	Electrolytic	1000µF	25 V
C602	0256281	Electrolytic	3300µF	25 V
C603	0252532	Electrolytic	220µF	16V
C604	0252535	Electrolytic	470µF	16V
C605	0252631	Electrolytic	100µF	25V
C606	0252541	Electrolytic	1000µF	16♥
C607	0252732		220µF	35V
C608	0252732 0252635		220μF 470μF	35 V 25 V
C609 C610	0252742	1	2200µF	35 V
C611	0252742		2200µF	35V
C612	0252541		1000µF	16V
C612	0252811	Electrolytic	1μF	50V
			+100%	125 V
C001	0243899	(for U, C only)	0.01µF _0%	123 V
	1		1	1

SYMBOL NO.	PART NO.	DESCRIPTION			
RESISTORS					
R1 L,R	0129645	Carbon film	39 kΩ	±5%	SRD ¼P
R2 L,R	0129677	Carbon film	470 kΩ	±5%	SRD ¼P
R3	0129635	Carbon film	15 kΩ	±5%	SRD ¼P
R4	0129613	Carbon film	3.3 kΩ	±5%	SRD ¼P
R5	0129709	Carbon film	2.2 MΩ		SRD ¼P
R6	0129533	Carbon film	1. Ω	±5%	SRD ¼P
R7	0129633	Carbon film	12 kΩ	±5%	SRD ¼P
R8	0129661	Carbon film	100 kΩ		SRD ¼P
R9	0129577	Carbon film	470 Ω	±5%	SRD ¼P
R10	0129613	Carbon film	3.3 kΩ	±5%	SRD ¼P
R11	0129547	Carbon film	47 Ω	±5%	SRD ¼P
	0129665	Carbon film	150 kΩ	±5%	SRD 1/4P
R13 L,R	0129618	Carbon film	5.1 kΩ		SRD 1/4P
R14 L,R	0129631	Carbon film	10 kΩ	±5%	SRD ¼P
R15 L,R	0129631	Carbon film	10 kΩ	±5%	SRD ¼P
R16 L,R	0129679	Carbon film	560 kΩ		SRD ¼P
R17	0129639	Carbon film	22 kΩ	±5%	SRD ¼P
R18	0129631	Carbon film	10 kΩ	±5%	SRD ¼P
	0127001	021001111111			742
R20	0129631	Carbon film	10 kΩ	±5%	SRD ¼P
R21 L,R	0129619	Carbon film	5.6 kΩ	±5%	SRD ¼P
R22 L,R	0129603	Carbon film	1.2 kΩ	±5%	SRD ¼P
R23	0129615	Carbon film	3.9 kΩ	±5%	SRD 4P
	0129679	Carbon film	560 kΩ		SRD ¼P
R25 L.R	0129547	Carbon film	47Ω	±5%	SRD ¼P
	0129665	Carbon film	150 kΩ		SRD 4P
R27 L,R	0129618	Carbon film	5.1 kΩ	±5%	SRD 4P
R28 L,R	0129631	Carbon film	10 kΩ	±5%	SRD 4P
R29 L,R	0129631	Carbon film	10 kΩ	±5%	SRD ¼P
K29 L,K	0129031	Carbon Inin	10 832	10/0	JILD /AL
R31 L,R	0129613	Carbon film	3.3 kΩ	±5%	SRD ¼P
R33 L,R	0129601	Carbon film	1 kΩ	±5%	SRD 4P
R34 L,R	0129617	Carbon film	4.7 kΩ	±5%	SRD ¼P
R36 L,R	0129613	Carbon film	3.3 kΩ	±5%	SRD ¼P
R38 L,R	0129581	Carbon film	680 Ω	±5%	SRD ¼P
R40	0129639	Carbon film	22 kΩ	±5%	SRD ¼P
R41 L,R	0129669	Carbon film	22 kΩ	±5%	SRD ¼P
R45 L,R	0129661	Carbon film	100 kΩ	±5%	SRD ¼P
R46	0129677	Carbon film	470 kΩ	±5%	SRD 4P
R47	0129631	Carbon film	10 kΩ	±5%	SRD 4P
R48	0129661	Carbon film	100 kΩ	±5%	SRD 4P
R49	0129601	Carbon film	1 kΩ	±5%	SRD 4P
R50	0129569	Carbon film	220 Ω	±5%	SRD ¼P
R51	0129643	Carbon film	33 kΩ	±5%	SRD ¼P
R52	0129631	Carbon film	10 kΩ	±5%	SRD %P
R53	0129631	Carbon film	10 kΩ	±5%	
R54	0129661	Carbon film	100 kΩ	±5%	SRD ¼P
R55	0129661	Carbon film	100 kΩ	±5%	SRD 1/4P
R56	0129619	Carbon film	5.6 kΩ	±5%	SRD 14P
R57	0129621	Carbon film	6.8 kΩ	±5%	SRD 1/4P
R58	0129631	Carbon film	10 kΩ	±5%	SRD 1/4P
R59	0129671	Carbon film	270 kΩ	±5%	SRD 1/4P
R60	0129645	Carbon film	39 kΩ	±5%	SRD ¼P
R64 L,R	0129643	Carbon film	33 kΩ	±5%	SRD 1/4P
R65 L,R	0129635	Carbon film	15 kΩ	±5%	SRD 1/4P
R66 L,R	0129649	Carbon film	56 kΩ	±5%	SRD 1/4P
R67 L,R	0129673	Carbon film	330 kΩ	±5%	SRD 4P
	0129623	Carbon film	8.2 kΩ	±5%	SRD 1/4P

SYMBOL NO.	PART NO.	DESCRIPTION			
R69 L,R	0129603	Carbon film	1.2 kΩ	= 5%	SRD ¼P
R70 L.R	0129547		47 Ω	± 5%	SRD ¼P
				± 5%	SRD 4P
R71 L.R	0129609		2.2 kΩ	1	
R72 L.R	0129613	Carbon film	3.3 kΩ	± 5%	SRD ¼P
R73 L,R	0129613		$3.3 \text{ k}\Omega$	± 5%	SRD ¼P
R74 L,R	0129615	Carbon film	$3.9 \text{ k}\Omega$	±5%	SRD ¼P
R75 L,R	0129619	Carbon film	5.6 kΩ	±5%	SRD ¼P
R76 L,R	0129601	Carbon film	lkΩ	± 5%	SRD 1/4P
R77 L,R	0129643	Carbon film	33 kΩ	±5%	SRD ¼P
R79	0129631	Carbon film	10 kΩ	±5%	SRD ¼P
R80	0129645		39 kΩ	± 5%	SRD ¼P
△ R81	0110621	Metal fuse(resistor)	$100~\Omega$	±5%	RN ¼B
R82 L,R	0129617	Carbon film	$4.7 \text{ k}\Omega$	±5%	SRD ¼P
R84 L,R	0129643	Carbon film	$33 k\Omega$	±5%	SRD ¼P
R85	0129631	Carbon film	10 kΩ	±5%	SRD ¼P
R86 L,R	0129649	Carbon film	56 kΩ	± 5%	SRD ¼P
R87	0129631	Carbon film	$10~\mathrm{k}\Omega$	±5%	SRD ¼P
R88	0129609	Carbon film	$2.2 k\Omega$	±5%	SRD ¼P
R89	0111070	Metal oxide	180Ω	±5%	RS1B
R90	0129613	Carbon film	$3.3 k\Omega$	± 5%	SRD ¼P
R91	0129631	Carbon film	10 kΩ	±5%	SRD ¼P
R92	0129609	Carbon film	2.2 kΩ	±5%	SRD 1/4P
R93	0129637		18 kΩ	±5%	SRD ¼P
					SRD ¼P
R94	0129609		2.2 kΩ	±5%	
R95	0129631	Carbon film	10 kΩ	±5%	SRD ¼P
R96	0129643	Carbon film	33 kΩ	±5%	SRD ¼P
R97 L,R	0129653	Carbon film	82 Ω	=5%	SRD ¼P
R99	0129631	Carbon film	10 kΩ	±5%	SRD ¼P
R99 L,R	0129605	Carbon film	$1.5 k\Omega$	±5%	SRD ¼P
R100 L,R	0129661	Carbon film	100 kΩ	±5%	SRD ¼P
R101 L,R		Carbon film	$4.7 k\Omega$	±5%	SRD ¼P
	0129639	Carbon film	$22 k\Omega$	±5%	SRD ¼P
R103 L,R	0129637	Carbon film	18 kΩ	±5%	SRD ¼P
R104 L,R	0129661	Carbon film	100 kΩ	±5%	SRD ¼P
R105 L,R	0129633	Carbon film	12 kΩ	±5%	SRD ¼P
R106 L,R	0129609	Carbon film	$2.2 k\Omega$	±5%	SRD ¼P
R201	0129601	Carbon film	l kΩ	±5%	SRD ¼P
R202	0129609	Carbon film	$2.2 k\Omega$	±5%	SRD ¼P
R203	0129601	Carbon film	$1 k\Omega$	±5%	SRD ¼P
R204		Carbon film	1 kΩ	±5%	SRD ¼P
R205	0129609		$2.2 k\Omega$	±5%	SRD 1/4P
R206	0129615		$2.7 k\Omega$	±5%	
R207	0129609	1	$2.2 k\Omega$		
R208	0129609		2.2 kΩ	±5%	
R209	0129631		10 kΩ	±5%	
R211	0129609	Carbon film	2.2 kΩ	±5%	SRD ¼P
R216		Carbon film	2.2 kΩ	±5%	SRD 4P
R218	0129643	Carbon film	33 kΩ	±5″7	SRD ¼P
R300	0129631	Carbon film	10 kΩ	=5%	SRD 1/4P
	0129619		5.6 kΩ	±5%	SRD ¼P
	0129631		10 kΩ	±5%	SRD '4P
R304 L.R	0129618	Carbon film	5.1 kΩ	±5%	SRD ¼P
	0129635		15 kΩ	±5%	
	0129647		47 ks	±5%	SRD 1/4P
R307 L,R		Carbon film	6.2 kΩ	±5%	SRD ¼P
R309 L,R	0129653	Carbon film	82 kΩ	±5%	SRD ¼P

SYMBOL NO.	PART NO.	D	ESCRIPTI	ON	
R310 L,R	0129651	Carbon film	68 kΩ	±5%.	SRD ¼P
	0129631		10 kΩ	±5%	SRD 1/4P
R312 L,R	0129617	Carbon film	4:7 kΩ	±5%	SRD 1/4P
	0129570		240 Ω	±5%	
	0129649		56 kΩ	±5%	SRD ¼P
	0129620		6.2 kΩ	±5%	SRD ¼P
R317 L,R	0129653	Carbon film	82 kΩ	±5%	SRD 1/4P
R318 L,R	0129601	Carbon film	1 kΩ	±5%	SRD 1/4P
R319 L,R	0129613	Carbon film	3.3 kΩ	±5%	SRD 4P
R321 L,R	0129623	Carbon film	8.2 kΩ	±5%	SRD ¼P
R322 L,R	0129623	Carbon film	8.2 kΩ	±5%	SRD 1/4P
R323 L,R		Carbon film	100 Ω	±5%	SRD ¼P
R324 L,R	0129569	Carbon film	220 Ω	±5%	SRD ¼P
R326 L,R	0129701	Carbon film	1 ΜΩ	±5%	SRD 4P
R327 L,R	0129643	Carbon film	33 kΩ	±5%	SRD 1/4P
NR329	0110601	Metal (Fuse resisto	r)10 Ω	±5%	RN ¼B
R330	0129601	Carbon film	lkΩ	±5%	SRD 4P
R401	0129617	Carbon film	4.7 kΩ	±5%	SRD ¼P
R402	0129509	Carbon film	2.2 Ω	±5%	
R403	0129601	Carbon film	lkΩ	±5%	SRD 4P
R404	0129545	Carbon film	39 Ω	±5%	
R405	0129641	Carbon film	27 kΩ	±5%	
R406	0129603	Carbon film	1.2 kΩ	±5%	SRD 4P
R407	0129607	Carbon film	1.8 kΩ	±5%	SRD 4P
R408	0129621	Carbon film	6.8 kΩ	±5%	SRD 4P
R409	0129601	Carbon film	1 kΩ	=5%	SRD 4P
_	0129631	Carbon film	10 kΩ	±5%	SRD 4P
	0129631	Carbon film	10 kΩ	±5%	
	0129649	Carbon film	56 kΩ		SRD ¼P SRD ¼P
	0110605	Metal (Fuse resisto	1	±5% ±5%	RN ¼B
R499	0129631	Carbon film	10 %0	1.507	CDD VD
	0129631	Carbon film	10 kΩ	±5%	SRD ¼P
	0129631		10 kΩ	±5%	SRD ¼P
	0129601	Carbon film	10 kΩ	±5%	SRD ¼P
	1	Carbon film	lkΩ	±5%	SRD ¼P
	0129631	Carbon film	10 kΩ	±5%	SRD ¼P
	0129665	Carbon film	150 kΩ	±5%	SRD ¼P
	0129653	Carbon film	82 kΩ		SRD ¼P
	0129619	Carbon film	5.6 kΩ	±5%	SRD ¼P
,	0129642	Carbon film	30 kΩ	±5%	SRD 4P
R508	0129643	Carbon film	33 kΩ {	±5%	SRD 4P
R511	0129643	Carbon film	33 kΩ	±5%	SRD ¼P
4	0129643	Carbon film	33 kΩ	±5%	SRD 4P
R518	0129643) Carbon film) 33 kΩ	±5%	SRD ¼P
R520	0129601	Carbon film	1 kΩ	±5%	SRD 1/4P
	0129653	Carbon film	82 kΩ	±5%	SRD 4P
5	<	(5	5	(1
,	129653	Carbon film	82 kΩ	±5%	SRD AP
	0129631	Carbon film	10 kΩ	±5%	SRD AP
5	5	5	5	5	SKD AF
R536	0129631	Carbon film	10 kΩ	±5%	SRĎ ¼P
R539	129653	Carbon film	82 kΩ	±5%	SRD ¼P
		_			1
R541 (129631	Carbon film	10 kΩ	±5%	SRD ¼P

	SYMBOL NO.	PART NO.	DE	SCRIPTIO	ON	
	R543	0129653	Carbon film	82 kΩ	±5%	SRD ¼P
1	R551	0129643	Carbon film	33 kΩ	±5%	SRD ¼P
-	R552	0129643	Carbon film	33 kΩ	±5%	SRD 4P
					-0,0	JRD /41
-	R601	0171019	Metal oxide	120 Ω	±5%	RS 2B
1	R602	0129643	Carbon film	33 kΩ	±5%	SRD ¼P
4	∆ R603	0110621	Metal (Fuse resisto	r)100 Ω	±5%	RN ¼B
	R604	0129565	Carbon film	150 Ω	±5%	SRD ¼P
1	R605	0129577	Carbon film	470Ω	±5%	SRD ¼P
1	R606 ∆R607	0129569	Carbon film	220 Ω	±5%	SRD ¼P
ľ	7001	0110601	Metal (Fuse resistor		±5%	RN ¼B
-	IC1 L,R	2269162	ICs & TRANSISTO	ORS		
	IC2 L,R	2368163	BA328 BA328			
	IC3	2368463	BA335			
I	IC4	2369201	HD14066BP			
	IC5 L.R	2369351	μPC4557C			
			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
	IC101L,R	2369301	IR2E02			
	IC201	2369411	MSM58371			
	IC301L,R	2369401	HA12038			
1	IC501	2369742	HD38800A60			
1	IC502	2369421	TD62074P			
4	Q1	2329388	2SC1740LN-SE			
i	Q2 L,R	2329553	2SC2603EF			
	Q3 L,R	2329561	2SC1845FE			
	Q4 L.R	2329561	2SC1845FE			
	Q5 L,R	2329316	2SC1741QR			
	Q6 L,R	2329316	2SC1741QR	, .		.
	Q7 L,R	2329388	2SC1740LN-SE			
-	Q8 L,R	2329388	2SC1740LN-SE			
-	Q9 L,R	2329553	2SC2603EF			
Ì	Q12	2329553) 2SC2603EF			
1	Q13 L.R	2329183	2SA1015 GR			
	Q14	2329553	2SC2603EF			
	Q15	((
	Q16 L.R					
	Q17 L.R)	/			
-	-	2329553	2SC2603EF			
İ		2329316	2SC1741 QR			
-		2329553	2SC2603EF			}
	Q21 L.R	2329553	2SC2603EF			
	-	2329553	2SC2603EF			
	Q201	2329553	2SC2603EF			1
1		2328635	2SD667 ©			
	0403	222000	200000			
		2328635	2SD667 ©			
		2328002	2SD468 ®			
1		2329571	2SA992FE			
		2329553 2329553	2SC2603EF 2SC2603EF			
		2329553	2SC2603EF			}
		2329553	2SC2603EF			
1	-	2329553	2SC2603EF			
'	Q504	2329671	2SD947			
_	1					

PART NO.	DESCRIPTION
2328002 2329083	2SD468 ® 2SD330AL ®
2323003	DIODES
	1S2473 1S2473
2338081	182473
2339021	TLG-123A SLR-34UR5
	TLG-123A
	TLG-123A
	SLR-34UR5
	GL-8R03
	GL-4PG2
,	(
, ,	GL-4PG2
	GL-4PG2
	GL-4PR2
	GL-4PR2
2338081	1S2473
2338013	1S2473
	1\$2473
2338081	182473
2337762 \	ERB12-01R
2337762	ERB12-01R
2337762	ERB12-01R
2338081	1S2473
2338081	1S2473
2337555	HZ-11B-2
	HZ-11B-2
2327732	HZ-7A
2327732	HZ-7A
2327732	HZ-7A
2337563	HZ-12A-B
2337555	HZ-11B-2
2337189	HZ-15-3
2338965	HZ-9A
	VARIABLE RESISTORS
	$20 \text{ k}\Omega - (A)$ (Recording level)
0152817	20 kΩ - (C) (Tape level)
0199807	20 kΩ - (B) (Playback gain adj.)
0199807	20 kΩ - (B) (Playback gain adj.)
5007477	10 kΩ - (B) (Record level adj.)
0199807	20 kΩ - (B) (Meter adj.)
0199810	250 kΩ - (B) (Bias current adj.)
0199610	250 kiz = (b) (bias current auj.)
	NO. 2328002 2329083 2338081 2338081 2338081 2339021 2339021 2339021 2339112 233711 2338081 2338081 233762 2337762

SYMBOL NO.	PART NO.	DESCRIPTION		
COILS & TRANSFORMERS				
LC1 L,R	2135701	Dolby filter		
L1 L,R	2136031	Trap coil		
L3 L,R	2227754	Choke coil (33 mH)		
LC301L,R	2135624	Trap coil		
L401	2135611	Bias OSC coil		
-	·	MISCELLANEOUS		
∆S001	2639063	Power switch (except U,C)		
∆S001 ∆S002	2639062 2618373	Power switch (for U, C) Voltage selector switch (for W)		
S1-3	2638948	TAPE selector switch		
S201-214		Switch (REC/PLAY, etc.)		
\$215,216		Switch (DOLBY etc.)		
S501,502	5633792	MODE switch		
J2	2678121	Mic jack		
J3	2678122	* *		
	2727803	Fuse holder (F601, 602)		
	2658421	IC socket		
	3949233 3949232	LED spacer LED spacer		
	3949192	Operation frame		
△ F601	2727891	Fuse T1.6A (for U, C)		
△F601	2727194	Fuse T1.6A (except U, C)		
△ F602	2727895	Fuse T1A (for U, C)		
△F602	2727191	Fuse T1A (except U, C)		
ΔF001	2727788	Fuse T0.25A (for W)		
PL1-3	2767786	Lamp		
	2657961 2677611	8P DIN socket 4P US pin jack		
	2077011	oo parjack		